


GT-1600VPX 分解图



部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
1	プロテクターブーツ		1
2	ハンマーケースCP		1
〈3〉	ハンマーケース圧入ブッシュ	(部品番号2に内蔵)	1
4	左右切替レバー止スプリング	S2.5×3.8×0.3	1
5	左右切替レバー止ボール	※φ3/32	1
6	スプリングワッシャー	※M5	3
7	六角穴付ボルト	※M5×18	3
8	スラストワッシャー		1
9	アンビルCP		1
〈10〉	リティナーリング	(部品番号9に内蔵)	1
〈11〉	リティナーリングOリング	※P7 (部品番号9に内蔵)	1
12	リターンスプリング		1
13	ハンマー		1
14	鋼球	※φ7/32	1
15	カムシャフト		1
16	スラスト		1
17	スプラインジョイント		1
18	スペーサー		1
19	モーターケースパッキング (前)		1
20	モーターケースCP		1
〈21〉	ベアリング	※6001 (部品番号22に内蔵)	1
〈22〉	エンドプレート (前) CP	(部品番号20に内蔵)	1
〈23〉	シリンダーCP	(部品番号20に内蔵)	1
〈24〉	シリンダー固定ピン	※SP3×10 (部品番号23に内蔵)	2
25	ローター		1
26	ローター羽根		6
27	エンドプレート (後) CP		1
〈28〉	エンドプレート固定ピン	※SP3×8 (部品番号27に内蔵)	1
〈29〉	ベアリング	※6001 (部品番号27に内蔵)	1
30	モーターケースパッキング (後)		1
31	ケースカバー		1
32	六角穴付ボタンボルト	※M5×16	3
33	スプリングワッシャー	※M5	3
34	始動レバーCP		1

部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
〈35〉	始動レバーピン	※SP2×10 (部品番号34に内蔵)	1
〈36〉	始動レバーシャフト	(部品番号34に内蔵)	1
37	アジャストダイヤル		1
38	アジャストダイヤル止ネジ	※M4×8クボミ先	2
39	アジャストダイヤル止スプリング	S2.5×3.8×0.3	1
40	アジャストダイヤル止ボール	※φ3/32	1
41	アジャストバルブ		1
42	左右切替レバー		1
43	左右切替レバー止ネジ	※M4×5クボミ先	2
44	左右切替バルブ		1
45	左右切替バルブ止ピン		1
46	左右切替バルブOリング	※N15	2
47	ハンドルCP		1
48	ハンドルOリング	※N24	1
〈49〉	バルブベース	(部品番号55に内蔵)	1
〈50〉	スロットルバルブ	(部品番号55に内蔵)	1
〈51〉	スロットルスプリング	(部品番号55に内蔵)	1
52	波ワッシャー	※WW-16	1
53	インレットワッシャー		1
54	インレットブッシュOリング	※N14	1
55	インレットブッシュCP		1
〈56〉	ハンドルキャップ	(部品番号47に内蔵)	1
〈57〉	サイレンサーOリング	※N12.5 (部品番号58に内蔵)	1
〈58〉	サイレンサーケース	(部品番号56に内蔵)	1
〈59〉	サイレンサーケース固定ピン	※SP2×20 (部品番号56に内蔵)	1

VESSEL®