


GT-AS10 分解図



部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
1	ワークストッパー		1
2	六角穴付止ネジ	※M4×4(平先)	2
3	ヘッドホルダー		1
4	六角穴付ボルト	※M3×12	4
5	ホルダーキャップCP		1
〈6〉	ブレードホルダー	(部品番号5に内蔵)	1
7	ブレード押さえ		1
8	六角穴付止ネジ	※M6×6(平先)	1
9	フロントスプリング		1
10	フロントピストン		1
11	ピストンOリング	※AS568A204 1種B	2
12	メインピストン		1
13	ピストンロッド		1
14	リヤスプリング		1
15	ゴムグリップ		1
〈16〉	シリンダー	(部品番号17に内蔵)	1
17	本体CP		1
18	リスタートボタン(サイレンサーケースCP)		1
19	サイレンサーケースOリング	※N20	1
〈20〉	エンドキャップ	(部品番号17に内蔵)	1
21	始動レバーCP		1
22	始動レバーピン	※SP3×25	1
23	スロットル		1
24	スロットルOリング	※N3	1
〈25〉	バルブベース	(部品番号17に内蔵)	1
26	スロットルバルブ		1
27	スロットルスプリング		1
28	インレットブッシュOリング	※N14	1
29	インレットブッシュ		1