


GT-NY25 (R/-6/R-6) 型分解図



部品表

部品番号	部品名称	サイズ	1台分 数	部品 番号	部品名称	サイズ	1台分 数	部品 番号	部品名称	サイズ	1台分 数
1	締付ビス	M5×30	4	15	スライドスプリング		1	29	Eリング	ETWJ-8	1
2	プレートビス	M4×12	1	16	スライドピストン		1	30	スライドベース		1
3	プレートプレート		1	17	Uリング	UH15.9-19.9-2.8	1	31	スライドプレート		1
4	プレートピン		1	18	Oリング	S15	1	32	スライドボルト		2
5	ガイドプレート		1	19	ピストンスリーブ		1	33	Oリング	S0-030-8	1
6	スライドピン		2	20	Oリング	P11	1	34	Oリングカバー		1
7	ガイドブッシュ		1	21	Oリング	S0-012-22	1	NY25R専用部品			
8	メインスプリング		1	22	スライドキャップ		1				
9	メインピストン		1	23	ホースニップル	BF-6-SUS	2	40	スライドキャップ		1
10	Uリング	UH41-35-4.2	1	24	締付ボルト	M5×20	4	41	スライドピストン		1
11	メインシリンダー		1	25	スプリングワッシャー	SPW-5	4	42	スライドスプリング		1
12	スナッピング	RTW-20	1	26	アジャストプレート		1	NY25-6・NY25R-6専用部品			
13	ストッパープレート		1	27	アジャストボルト	M6×25 (棒先)	1				
14	Oリング	S18	1	28	アジャストナット	M6	1	60	チューブ継手	POC-6-M5M	2

VESSEL

合格証

製番

検 査

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口
06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本 社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目2番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

※本書の内容は予告なく変更することがあります。